

# Accesorios para PVC CAV-GRIP™ III y CAV-GRIP

## Pistolas pulverizadoras y puntas de reemplazo



### Información general

La pistola pulverizadora CAV-GRIP de Carlisle tiene grado industrial y se utiliza con pegamento/imprimador CAV-GRIP III y pegamento para PVC CAV-GRIP. El mango ergonómico facilita la aplicación de pegamento a las superficies verticales. Se debe utilizar la pistola pulverizadora CAV-GRIP para aplicar pegamento/imprimador CAV-GRIP III de bajo COV y pegamento para PVC CAV-GRIP de bajo COV a diversas superficies verticales. La pistola pulverizadora CAV-GRIP con extensión está diseñada para aplicar CAV-GRIP a superficies horizontales sin necesidad de inclinarse.

Nota: Evite la contaminación cruzada del pegamento/imprimador CAV-GRIP III y del pegamento para PVC CAV-GRIP en el pulverizador/equipo.

### Características y beneficios

- » Gatillo ergonómico de 4 dedos y mango cómodo
- » Marco fuerte de aleación de aluminio
- » Punta pulverizadora intercambiable
- » Duradero y reutilizable

### Instalación

1. Use la rueda de ajuste para cerrar la válvula hasta que esté lista para usar.
2. Asegúrese de que todos los accesorios están fijos y no goteen.
3. Ubique la punta de la pistola a una distancia de 30,48 a 35,56 cm (12 a 14 pulgadas) de la superficie. Esto permite lograr un patrón de rociado con el ancho máximo.
4. Intente sujetar la pistola a un ángulo de 90 grados de la superficie bloqueando la muñeca. Intente no mover las muñecas para no producir un patrón de rociado irregular.

5. Cuando termine de rociar, gire la rueda de ajuste a la posición cerrada. Así se bloqueará la pistola.
6. Cuando quiera volver a rociar, ajuste la rueda en posición abierta. No se debería necesitar limpieza si la manguera y la pistola se mantienen presurizadas.
7. Para limpiar la pistola pulverizadora CAV-GRIP, desconecte el cilindro de la válvula. Asegúrese de que no haya restos de pegamento en la manguera y la pistola\*. Conecte la manguera a un cilindro de UN-TACK™ de bajo COV para limpiar el sistema. Desconecte el cilindro y quite los restos de UN-TACK de bajo COV de la manguera.

Nota: Al limpiar el pegamento/imprimador CAV-GRIP III, utilice UN-TACK de bajo COV. Cuando limpie el pegamento para PVC CAV-GRIP, utilice UN-TACK de bajo COV para CAV-GRIP para PVC.

8. Use una llave ajustable para retirar y reemplazar las puntas pulverizadoras según resulte necesario.

\* LAS PISTOLAS Y MANGUERAS CAV-GRIP se pueden usar varias veces si se las mantiene correctamente.

### Especificaciones

Pistola pulverizadora	
Punta	6501
Ángulo de rociado	65°
GPM	1
Peso	1 lb
Pistola pulverizadora con extensión	
Punta	9502
Ángulo de rociado	95°
GPM	2
Peso	1,5 lb

### Códigos de los productos

Descripción	Código del producto
Pistola pulverizadora	307490
Pistola pulverizadora con extensión	330912
Puntas de reemplazo	332774

# Accesorios para PVC CAV-GRIP III y CAV-GRIP

## Manguera y distribuidor



### Información general

La manguera CAV-GRIP tiene revestimiento de nylon con refuerzo de hilo sintético trenzado y cubierta de caucho sintético y se debe usar junto con cilindros CAV-GRIP y la pistola pulverizadora CAV-GRIP. La manguera CAV-GRIP se ofrece en largos de 1,83 m, 3,66 m y 5,48 m (6, 12 y 18 pies). Se pueden acoplar dos mangueras a un cilindro CAV-GRIP usando el distribuidor.

Nota: Evite la contaminación cruzada del pegamento/imprimador CAV-GRIP III y del pegamento para PVC CAV-GRIP en la manguera/el equipo pulverizador.

### Características y beneficios

- » Amplia variedad de temperaturas de operación
- » Poco cambio en la longitud a presión operativa
- » Liviano
- » Duradero y reutilizable

### Instalación

1. Asegúrese de que todos los accesorios están fijos y no goteen.
2. No se debería necesitar limpieza si la manguera y la pistola se mantienen presurizadas.
3. Para limpiar la pistola pulverizadora CAV-GRIP, desconecte el cilindro de la válvula. Asegúrese de que no haya restos de pegamento en la manguera y la pistola\*. Conecte la manguera a un cilindro de UN-TACK de bajo COV para limpiar el sistema. Desconecte el cilindro y quite los restos de UN-TACK de bajo COV de la manguera.
4. Use una llave ajustable para acoplar el distribuidor al cilindro CAV-GRIP.

5. Acople las mangueras a ambos extremos del distribuidor mediante una llave ajustable.

Nota: Al limpiar el pegamento/imprimador CAV-GRIP III, utilice UN-TACK de bajo COV. Cuando limpie el pegamento para PVC CAV-GRIP, utilice UN-TACK de bajo COV para CAV-GRIP para PVC.

\* LAS PISTOLAS Y MANGUERAS CAV-GRIP se pueden usar varias veces si se las mantiene correctamente.

### Especificaciones

Diámetro interno	0.25 pulg.
Diám. ext. nominal	0.50 pulg.
Presión de trabajo máxima	750 psi
Radio de doblado	2.50 pulg.

### Códigos de los productos

Descripción	Código del producto
Manguera de 1,83 m (6 pies)	304302
Manguera de 12 pies	304303
Manguera de 18 pies	304304
Distribuidor	332680