



COINS INTÉRIEURS SURE-WELD®



Présentation

Laissez Carlisle simplifier votre prochaine installation de TPO Sure-Weld avec les coins intérieurs préfabriqués. Les coins intérieurs en TPO Sure-Weld sont prémoulés et sont utilisés comme solins pour des coins intérieurs dans diverses situations. Ne nécessitant ni découpe ni étirement, l'installation est rapide et facile.

Les coins intérieurs en TPO Sure-Weld de Carlisle font partie du programme intitulé Accessoires fabriqués certifiés (CFA). Les accessoires fabriqués certifiés sont les seuls accessoires en TPO fabriqués en usine qui respectent les tolérances de qualité strictes requises pour faire partie d'un système de couverture garanti par Carlisle.

Utilisations prévues

Les coins intérieurs en TPO Sure-Weld sont utilisés comme solins pour des coins intérieurs dans diverses situations.

Caractéristiques et avantages

- S'adaptent facilement à des angles présentant un « faux équerage », c'est-à-dire qui ne mesurent pas exactement 90 degrés
- Fournit une économie de main-d'œuvre considérable par rapport à la fabrication sur place d'un angle à partir de solin non renforcé
- Apparence plus uniforme que les coins intérieurs fabriqués sur place à partir de solin

Installation

1. Disposer le coinintérieur en TPO Sure-Weld dans le coin du bâtiment, puis commencer à souder dans l'angle en s'éloignant progressivement du coin.
2. Utiliser sur la thermosoudeuse un réglage de température plus faible que pour le soudage de la membrane TPO renforcée. (Généralement, un réglage de « 6 » sur une échelle de « 10 » est approprié pour souder des angles rentrants en oléfine thermoplastique Sure-Weld.)
3. Utiliser le bord du rouleau pour plier le solin d'angle dans les dénivellations de la membrane et créer un bon joint.
4. Une fois le matériau complètement refroidi, tester tous les bords soudés de l'angle pour en vérifier l'étanchéité.

Précautions

1. Entreposer les coins intérieurs en TPO Sure-Weld dans un endroit frais et ombragé, et les couvrir d'une bâche de couleur claire, respirante et imperméable. Les coins intérieurs en TPO Sure-Weld ou une membrane TPO qui ont été soumis aux intempéries avant l'emploi doivent être préparés avec un nettoyeur "Weathered Membrane Cleaner" avant tout soudage à l'air chaud.

Coins intérieurs Sure-Weld

Propriétés et caractéristiques typiques

Épaisseur	0,060 po (1,5 mm)
Emballage	12 par sachet
Couleur	Blanc, gris, beige
Matériau	Formé sous vide à partir de solin TPO non renforcée