



INSTALLATION ADVISORY

4 de septiembre de 2020

Para: aplicadores autorizados de Sistemas de Techado Versico
Para: Capataces y supervisores de proyectos

Asunto: consejos para la instalación de CAV-GRIP 3V para acortar la curva de aprendizaje

Comparta esta información con su equipo para lograr mejores resultados cuando trabaje con el revolucionario adhesivo CAV-GRIP 3V.

Consejos para la aplicación – Membrana de campo:

1. Deje que las membranas EPDM y TPO descansen 30 minutos antes de aplicar el adhesivo.
2. Para lograr una cobertura completa de 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados) con un cilindro de 18 kg (40 libras) usando una vara de extensión (sostenido de 20 - 30 cm de distancia por encima de la superficie) con una superposición de aproximadamente 2.5 - 5 cm (1 - 2 pulg) de adhesivo en cada pasada.
3. Nivele la pistola pulverizadora al final de cada pasada para evitar áreas demasiado gruesas donde se puedan formar ampollas si quedan atrapados solventes. Sostener la pistola demasiado cerca de la superficie puede formar una capa demasiado gruesa. Rompa el revestimiento con un rodillo en los lugares con capas gruesas para que se evaporen los solventes atrapados debajo del revestimiento.
4. **Deje que el adhesivo de las capas gruesas o en las superposiciones se evapore hasta que no se pegue en el dedo cuando lo toque y lo empuje.** Haga la "prueba de adhesión" para asegurarse de que los solventes se han evaporado y que el pegamento sigue estando pegajoso antes de colocar la membrana. CAV-GRIP 3V tiene un amplio tiempo de apertura.
 - a. La evaporación tarda más en climas fríos o días nublados, en áreas con sombra y en áreas con cobertura demasiado gruesa.
 - b. La evaporación de solventes puede bajar la temperatura de la superficie debajo del punto de rocío lo que hace que se forme humedad sobre el adhesivo. Deslice la mano sobre el adhesivo evaporado del aislamiento o la placa de cubierta para asegurarse de que se haya evaporado la humedad y que la superficie del adhesivo está seca y pegajosa antes de instalar la membrana.
5. Cepille Y pase sobre la membrana un rodillo segmentado con peso. Es necesario ejercer presión para lograr una adhesión adecuada. Se pueden comprar rodillos segmentados con un peso de 68 kg (150 libras) en Rooftop Equipment llamando al 800-222-6454.

Consejos para la aplicación - Cubrejuntas para pared:

1. Se requiere lo mismo indicado anteriormente para una superposición del 50 % en cada pasada y no se recomienda el uso de una vara de extensión para la aplicación de adhesivo sobre paredes. 70 metros cuadrados (750 pies cuadrados) por cilindro de 18 kg (40 libras). Sostenga la pistola pulverizadora a 15 - 20 cm de distancia de la pared.
2. Cepille las paredes y pase un rodillo manual de silicona. Puede encontrar rodillos extensibles para piso en la mayoría de las tiendas de reparaciones hogareñas.

Atentamente,

Ron Goodman
Gerente de comercialización, sistemas de techado de EPDM

A SINGLE SOURCE FOR SINGLE-PLY ROOFING

Tel: **800.992.7663** Fax: 717.960.4036 Web: **www.versico.com**

INSTALLATION ADVISORY

Tasa de cobertura adecuada – Área de campo	
CAV-GRIP 3V sobre membrana	CAV-GRIP 3V sobre Polyiso
	
Resultado de la prueba de sujeción - Aprobada	Tasa de cobertura adecuada - Paredes
	
Resultado de la prueba de sujeción - Todavía húmedo	
	



INSTALLATION ADVISORY

A SINGLE SOURCE FOR SINGLE-PLY ROOFING

Tel: **800.992.7663** Fax: 717.960.4036 Web: **www.versico.com**