

CAV-GRIP™ III et accessoires en PVC CAV-GRIP

Embouts de pistolet de pulvérisation et de recharge



Aperçu

Le pistolet de pulvérisation CAV-GRIP de Carlisle est un pistolet de pulvérisation de qualité industrielle à utiliser avec l'apprêt/adhésif CAV-GRIP III et l'adhésif PVC CAV-GRIP. La poignée ergonomique facilite l'application de l'adhésif de liaison sur les surfaces verticales. Le pistolet de pulvérisation CAV-GRIP doit être utilisé pour appliquer l'apprêt/adhésif à faible teneur en COV CAV-GRIP III et l'adhésif PVC CAV-GRIP à faible teneur en COV sur différentes surfaces verticales. Le pistolet CAV-GRIP avec rallonge est conçu pour appliquer le CAV-GRIP sur des surfaces horizontales sans avoir à se pencher.

Remarque : éviter toute contamination croisée de l'apprêt/adhésif CAV-GRIP III et de l'adhésif PVC CAV-GRIP dans les pistolets et les équipements de pulvérisation.

Caractéristiques et avantages

- » Détente ergonomique à 4 doigts et poignée confortable
- » Cadre robuste en alliage d'aluminium
- » Embout de pulvérisation interchangeable
- » Résistant et réutilisable

Installation

1. Utiliser la molette de réglage pour fermer le robinet jusqu'au moment de l'utilisation.
2. Vérifier que tous les raccords sont serrés et qu'il n'y a aucune fuite.
3. Positionner l'embout du pistolet à une distance de 304 à 355 mm (12 à 14 po) de la surface. Cette distance permet d'obtenir une largeur de jet maximale.
4. Essayer de maintenir le pistolet à un angle de 90 degrés par rapport à la surface en verrouillant le poignet. Essayer de ne pas bouger le poignet au risque d'entraîner un jet irrégulier.
5. Après la pulvérisation, tourner la molette de réglage en position fermée. Cela verrouillera le pistolet.

6. Pour reprendre la pulvérisation, tourner la molette de réglage en position ouverte. Aucun nettoyage n'est nécessaire si le flexible et le pistolet restent sous pression.
7. Pour nettoyer le pistolet de pulvérisation CAV-GRIP, couper la bouteille au niveau de la vanne. Vérifier qu'il ne reste pas d'adhésif dans le flexible et le pistolet. Pour nettoyer le système, accrocher le flexible à une bouteille de UN-TACK™ à faible teneur en COV. Fermer la bouteille et déverser l'UN-TACK à faible teneur en COV depuis le flexible.

Remarque : lors du nettoyage de l'apprêt/adhésif CAV-GRIP III, utiliser une bouteille de UN-TACK à faible teneur en COV. Lors du nettoyage de l'adhésif PVC CAV-GRIP, utiliser une bouteille de UN-TACK CAV-GRIP pour PVC à faible teneur en COV.

8. Utiliser une clé à molette pour retirer et remplacer les embouts de pulvérisation au besoin.

* Les pistolets et les flexibles cav-grip peuvent être utilisés plusieurs fois s'ils sont correctement entretenus.

Spécifications

Pistolet pulvérisateur	
Embout	6501
Angle de pulvérisation	65°
l/min (gal/min)	1
Poids	0,45 kg (1 lb)
Pistolet de pulvérisation avec rallonge	
Embout	9502
Angle de pulvérisation	95°
l/min (gal/min)	2
Poids	0,67 kg (1,5 lb)

Codes de produit

Description	Code de produit
Pistolet pulvérisateur	307490
Pistolet de pulvérisation avec rallonge	330912
Embouts de recharge	332774

CAV-GRIP™ III et accessoires en PVC CAV-GRIP

Séparateur et flexible



Aperçu

En nylon doublé d'un renfort de fil synthétique tressé et d'un revêtement en caoutchouc synthétique, le flexible CAV-GRIP doit être utilisé conjointement avec les bouteilles CAV-GRIP et un pistolet de pulvérisation CAV-GRIP. Le flexible CAV-GRIP est disponible en plusieurs longueurs : 1,8 m (6 pi), 3,6 m (12 pi) et 5,4 m (18 pi). Deux flexibles peuvent être raccordés à une bouteille CAV-GRIP III à l'aide du séparateur.

Remarque : éviter toute contamination croisée de l'apprêt/adhésif CAV-GRIP III et de l'adhésif PVC CAV-GRIP dans les flexibles et les équipements de pulvérisation.

Caractéristiques et avantages

- » Vaste plage de températures d'utilisation
- » Changement de longueur faible à la pression de fonctionnement
- » Léger
- » Résistant et réutilisable

Installation

1. Vérifier que tous les raccords sont serrés et qu'il n'y a aucune fuite.
2. Aucun nettoyage n'est nécessaire si le flexible et le pistolet restent sous pression.
3. Pour nettoyer le pistolet de pulvérisation CAV-GRIP, couper la bouteille au niveau de la vanne. Vérifier qu'il ne reste pas d'adhésif dans le flexible et le pistolet*. Pour nettoyer le système, raccorder le flexible à une bouteille de UN-TACK à faible teneur en COV. Fermer la bouteille et déverser l'UN-TACK à faible teneur en COV depuis le flexible.
4. Utiliser une clé à molette pour fixer le séparateur à la bouteille CAV-GRIP.
5. Fixer les flexibles aux deux extrémités du séparateur à l'aide d'une clé à molette.

Remarque : lors du nettoyage de l'apprêt/adhésif CAV-GRIP III, utiliser une bouteille de UN-TACK à faible teneur en COV. Lors du nettoyage de l'adhésif PVC CAV-GRIP, utiliser une bouteille de UN-TACK CAV-GRIP pour PVC à faible teneur en COV.

* Les pistolets et les flexibles CAV-GRIP peuvent être utilisés plusieurs fois s'ils sont correctement entretenus.

Spécifications

Alésage nominal	6,35 mm (0,25 po)
Diamètre extérieur nominal	12,7 mm (0,50 po)
Pression de service maximale	51,71 bar (750 lb/po ²)
Rayon de courbure	63,5 mm (2,50 po)

Codes de produit

Description	Code de produit
flexible de 1,8 m (6 pi)	304302
flexible de 3,6 m (12 pi)	304303
flexible de 5,4 m (18 pi)	304304
Séparateur	332680