

Procedimientos de limpieza de pistolas y mangueras de CAV-GRIP® III y PVC CAV-GRIP



Las pistolas y mangueras se pueden utilizar muchas veces si se las mantiene de manera adecuada. No se supone que se deban desechar después de un uso. Siga los pasos que se describen a continuación para prolongar el uso de la pistola, la manguera y la boquilla. Use gafas de seguridad durante estos procedimientos y cada vez que rocíe adhesivo y repase todas las precauciones que debe tomar antes de utilizar CAV-GRIP III, PVC CAV-GRIP, UN-TACK™ con bajo nivel de COV o PVC CAV-GRIP UN-TACK, que se pueden encontrar en las fichas de datos del producto.

No es necesario retirar la pistola y la manguera del tanque después de cada uso. Mientras la válvula de la parte superior del tanque esté abierta, la pistola y la manguera quedarán cargadas. Al estar cargadas, el adhesivo no se secará dentro de la pistola y la manguera durante algunas semanas. Si no se sabe cuánto tiempo pasará hasta que se vuelva a utilizar el adhesivo, será mejor seguir el procedimiento de limpieza de la pistola y la manguera antes de guardarlas.

Paso 1: Cierre la válvula ubicada en la parte superior del tanque.




Paso 2: Alivie la presión de la pistola y la manguera disparando la pistola dentro de un bote de basura forrado con una bolsa de plástico.



Procedimientos de limpieza de pistolas y mangueras de CAV-GRIP III y PVC CAV-GRIP:

Paso 3: Desconecte la manguera del tanque con una llave de boca o una llave inglesa.



Paso 4: Conecte la manguera al cilindro de UN-TACK con una llave de boca o una llave inglesa. Una vez que esté bien sujeta, cierre la válvula ubicada en la parte superior del cilindro de UN-TACK.

Nota: Evite la contaminación cruzada del adhesivo/imprimador CAV-GRIP III y del PVC CAV-GRIP en la pistola pulverizadora y la manguera. Asegúrese de realizar la limpieza con el UN-TACK adecuado.

Para limpiar el CAV-GRIP III, utilice UN-TACK con bajo nivel de COV.

Para limpiar el PVC CAV-GRIP, use PVC UN-TACK (cilindro naranja).




Nota: Etiquete con una cinta para poder diferenciar las pistolas y mangueras de CAV-GRIP III de las de PVC CAV-GRIP.



Paso 5: Dispare la pistola en un bote de basura forrado con una bolsa de plástico. Al cabo de unos segundos, el color del material que sale de la pistola se volverá transparente. Esto indica que ya no queda adhesivo en la pistola y la manguera. Cierre la válvula que se encuentra en la parte superior del cilindro de UN-TACK.



Paso 6: Alivie la presión en la manguera disparando la pistola dentro del bote de basura. Retire cualquier resto de adhesivo que pueda haber quedado en la punta de aspersión. Desconecte la manguera del cilindro de UN-TACK. Ahora la pistola y la manguera se pueden almacenar. Le sugerimos que proteja el extremo de la manguera para evitar la entrada de contaminantes.



Cuando retire la punta de aspersión de la pistola para limpiarla o reemplazarla, no es necesario aliviar la presión en el conjunto de la pistola y la manguera. Asegúrese de que el tope de seguridad del gatillo esté posicionado de manera que no permita que la pistola funcione. Use gafas de seguridad durante este procedimiento y siempre que rocíe el adhesivo.

Limpieza y reemplazo de la boquilla

Paso 1: Con una llave de boca o una llave inglesa, retenga los puntos planos del conjunto de la extensión. Con una segunda llave, afloje la tapa de retención grande ubicada en el extremo del conjunto de extensión. Conserve la tapa de retención.



Procedimientos de limpieza de pistolas y mangueras CAV-GRIP III y PVC CAV-GRIP

Paso 2: Retire la punta de aspersión de la tapa de retención. Coloque la punta de aspersión en un recipiente y agregue una cantidad suficiente de limpiador UN-TACK o solvente para sumergir la boquilla. Déjela en remojo para limpiarla más tarde.



Paso 3: Coloque una nueva punta de aspersión o una punta de aspersión limpia en la tapa de retención. Haga girar la tapa de retención sobre el conjunto de extensión roscado.



Paso 4: Apriete la tapa de retención con una llave de boca o una llave inglesa. No se necesita usar cinta ni sellador para roscas.



Limpieza del aplicador de pulverización de doble punta (para CAV-GRIP III)

- Paso 1:** Con una llave de boca o una llave inglesa, retire el aplicador de pulverización de doble punta de la extensión de la pistola pulverizadora de CAV-GRIP.
- Paso 2:** Coloque todo el aplicador de pulverización de doble punta en un recipiente y agregue una cantidad suficiente de limpiador UN-TACK con bajo nivel de COV o solvente para que quede completamente sumergido. Déjelo en remojo durante 5 a 10 minutos.
- Paso 3:** Si es necesario, vuelva a colocar cinta para sellar roscas sobre las roscas de la extensión de la pistola pulverizadora. Vuelva a conectar el aplicador de pulverización de doble punta a la pistola pulverizadora y ajuste con una llave de boca o una llave inglesa.

Nota: El aplicador de pulverización de doble punta **no** es compatible con PVC CAV-GRIP ni con PVC UNTACK.